










www.blackanddecker.eu



**AST7XC
KS495
KS500
KS501
KS502**

*Инструмент не
предназначен для
профессионального
использования.*

577688-83 RUS/UA



Назначение

Ваш лобзик Black & Decker предназначен для распиливания дерева, пластика и листового металла. Этот инструмент предназначен только для бытового использования.

Правила безопасности

Общие правила безопасности при работе с электроинструментами



Внимание! Перед началом работы внимательно прочтите все правила безопасности и инструкции по эксплуатации. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению серьезной травмы.

Сохраняйте все инструкции и правила безопасности для дальнейшего пользования. Термин "Электроинструмент" во всех приведенных ниже указаниях относится к Вашему сетевому (с кабелем) электроинструменту или аккумуляторному (беспроводному) электроинструменту.

- 1. Безопасность рабочего места**
 - a. Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение.** Беспорядок на рабочем месте и плохая освещенность могут привести к несчастному случаю.
 - б. Не используйте электроинструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.** В процессе работы электроинструмента появляются искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
 - в. Не допускайте близко детей или посторонних лиц во время работы электроинструментом.** Вы можете отвлечься и потерять контроль над электроинструментом.
- 2. Электробезопасность**
 - a. Вилка кабеля электроинструмента должна подходить к сетевой розетке.** Ни в коем случае не вносите изменения в конструкцию вилки электрокабеля. Не пользуйтесь адаптерной вставкой

для подключения заземленных электроинструментов. Немодифицированные вилки и подходящие к ним сетевые розетки снижают риск поражения электрическим током.

- б. Избегайте контактов частей тела с заземленными объектами, например, трубопроводами, радиаторами отопления, электроплитами и холодильниками.** Существует повышенный риск поражения электрическим током, если вы какой-либо частью тела касаетесь земли.
- в. Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги.** Попадание жидкости внутрь электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.
- г. Бережно обращайтесь с кабелем.** Ни в коем случае не переносите электроинструмент, держа его за кабель, и не беритесь за кабель при отключении от сетевой розетки. Не подвергайте кабель воздействию влаги и масла и держите его подальше от острых кромок и движущихся деталей. повышают риск поражения электрическим током.
- д. При работе электроинструментом вне помещения пользуйтесь удлинительным кабелем, предназначенным для наружных работ.** Использование кабеля, предназначенного для работы вне помещения, снижает риск поражения электрическим током.
- е. При необходимости работы электроинструментом во влажном помещении используйте источник питания, оборудованный устройством защитного отключения (УЗО).** Использование УЗО снижает риск поражения электрическим током.
- 3. Индивидуальная безопасность**
 - а. Будьте внимательны, следите за тем, что Вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом, когда Вы работаете электроинструментом.** Не пользуйтесь электроинструментом, если Вы устали или находились под действием наркотиков, алкоголя или лекарств. Минутная невнимательность при работе

- электроинструментами может привести к серьезной травме.
6. **Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки.** Разумное использование таких средств индивидуальной защиты, как респиратор, ботинки на нескользящей подошве, защитный шлем и слухозащитные наушники, значительно снизит риск получения травмы.
- в. **Не допускайте случайного запуска.** Перед тем, как подключить электроинструмент к сети и/или аккумулятору, поднять или перенести его, убедитесь, что выключатель находится в положении “выключено”. Не переносите электроинструмент с нажатой кнопкой выключателя, и не подключайте к сетевой розетке электроинструмент, выключатель которого установлен в положение “включено”. Это может привести к несчастному случаю.
- г. **Перед включением электроинструмента снимите регулировочный или гаечный ключ.** Оставленный закрепленным на вращающейся части регулировочный или гаечный ключ может стать причиной тяжелой травмы.
- д. **Недопускайте перенапряжения.** Всегда твердо стойте на ногах, сохраняя равновесие. Это поможет Вам не потерять контроль над электроинструментом в непредвиденной ситуации.
- е. **Одевайтесь соответствующим образом. Не носите свободную одежду или украшения.** Следите за тем, чтобы Ваши волосы, одежда или перчатки не попали в движущиеся части инструмента. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части инструмента.
- ж. **Если электроинструмент имеет устройства для подключения систем сбора и удаления пыли, убедитесь, что эти системы подключены и используются надлежащим образом.** Использование таких систем значительно снижает опасность, связанную с запыленностью рабочего пространства.
4. **Использование и уход за электроинструментом**
- а. **Не перегружайте электроинструмент. Используйте Ваш инструмент по назначению.** Электроинструмент работает надежно и безопасно только при соблюдении параметров, указанных в его технических характеристиках.
- б. **Не используйте электроинструмент, если его выключатель не устанавливается в положение включения или выключения.** Электроинструмент с неисправным выключателем представляет опасность и подлежит ремонту.
- в. **Отключайте электроинструмент от сетевой розетки и/или извлекайте аккумуляторную батарею перед регулированием, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента.** Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения электроинструмента.
- г. **Храните неиспользуемые электроинструменты в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать электроинструментом.** Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
- д. **Проверяйте исправность электроинструмента.** Проверяйте точность совмещения и легкость перемещения подвижных деталей, целостность деталей и любых других элементов электроинструмента, воздействующих на его работу. Направляйте поврежденные электроинструменты в ремонт. Многие несчастные случаи являются следствием плохого ухода за электроинструментом.
- е. **Следите за остротой заточки и чистотой режущих принадлежностей.** Принадлежности с острыми кромками позволяют избежать заклинивания и делают работу менее утомительной.
- ж. **Используйте электроинструмент, принадлежности и насадки в соответствии с данным Руководством и с учетом рабочих условий и характера будущей работы.** Использование

электроинструмента не по назначению может создать опасную ситуацию.

5. Техническое обслуживание

a. Ремонт Вашего электроинструмента должен производиться только квалифицированными специалистами с использованием оригинальных запасных частей. Это обеспечит безопасность Вашего электроинструмента в дальнейшей эксплуатации.

Дополнительные меры безопасности при работе электроинструментами



Внимание! Дополнительные меры безопасности при работе лобзиками.

- Держите инструмент за изолированные ручки при выполнении операций, во время которых режущий инструмент может соприкасаться со скрытой проводкой или собственным кабелем.** Если кабель, находящийся под напряжением, окажется перерезанным, то на неизолированных металлических частях инструмента также появится напряжение, что приведет к поражению электрическим током.
- Используйте тиски или другие приспособления для фиксации обрабатываемой детали, при этом кладите ее на неподвижную поверхность.** Если держать обрабатываемую деталь руками или с упором в собственное тело, то можно потерять контроль над инструментом или обрабатываемой деталью.
- Держите руки вне зоны резания.** Ни в коем случае не держите руки под заготовкой. Не помещайте пальцы вблизи пилки и зажима пилки. Не стабилизируйте положение лобзика, удерживая его за поворотную подошву.
- Следите за острой заточки.** Затупленные или поврежденные пилки могут заставить пилу отклониться от линии реза или остановиться под воздействием чрезмерного усилия. Всегда используйте пилку, максимально соответствующую материалу заготовки и характеру реза.

- Прежде чем приступить к резке трубы или канала, убедитесь, что в них нет воды, электропроводки и т.д.
- Не дотрагивайтесь до заготовки или пилки сразу же после работы инструментом. Они могут быть очень горячими.
- Ознакомьтесь с возможными скрытыми опасностями перед началом работы. Прежде, чем сверлить отверстия в стенах, полах или потолках, проверьте их на наличие электропроводки и трубопроводов.
- Полотно будет продолжать движение некоторое время после того, как Вы отпустите выключатель. Всегда выключайте электроинструмент и ждите, пока пилка полностью не остановится прежде, чем положить электроинструмент.

Внимание! Не допускайте попадания пыли, образующейся в процессе шлифования, на кожу, слизистые оболочки и в органы дыхания. Это может представлять опасность для здоровья оператора и стоящих рядом лиц. Пользуйтесь специальным респиратором, предназначенным для защиты от пыли и паров; следите, чтобы люди, находящиеся в зоне работ, или входящие в нее, также надевали респиратор.

- Использование инструмента физически или умственно неполноценными людьми, а также детьми и неопытными лицами, допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица. Всегда следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Назначение инструмента описывается в данном руководстве по эксплуатации. Используйте все насадки и приспособления и работайте данным инструментом строго в соответствии с данным руководством. Использование не по назначению может привести к серьезной травме и повреждению инструмента или обрабатываемого изделия.

Вибрация

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным методом определения вибрационного воздействия согласно EN 60745 и могут использоваться

при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

Внимание! Значения вибрационного воздействия при работе электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/EC) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

Маркировка инструмента



Внимание! Внимательное ознакомление с руководством по эксплуатации поможет снизить риск получения травмы.

Электробезопасность



Данный электроинструмент защищен двойной изоляцией, исключающей потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению источника питания.

- Устройство может использоваться молодыми или физически слабыми лицами только под постоянным контролем. Всегда следите, чтобы дети не играли с устройством.
- Во избежание опасности, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

Особенности

- Кнопка Вкл/Выкл
- Кнопка застопоривания выключателя
- Отделение для хранения пилок
- Подошва
- Направляющий ролик пилки

Сборка

Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась. В процессе работы пилка нагревается.

Регулировка направляющего ролика пилки (Рис. А и В)

- Ослабьте затяжку винта (9).
- Тяните подошву (4) вперед, пока она не коснется задней кромки пилки (7).
- Затяните винт (9).

Установка и снятие пилки (Рис. С)

- Перед установкой/снятием пилки (7) оттяните направляющий ролик пилки (5) назад так, чтобы он не касался пилки.
- Ослабьте (не выкручивайте полностью) два винта (6).
- Держите пилку (7) так, чтобы кромка с зубьями была направлена вперед.
- Вставьте хвостовик пилки (7) в держатель (8) до упора.
- Постепенно затягивайте два винта (6) по очереди, пока пилка не встанет на нужное место, затем затяните их полностью.
- Отрегулируйте направляющий ролик пилки (5), как это описано выше.
- Для снятия пилки (7) поверните два винта (6) на один оборот против часовой стрелки.

Хранение пилок (Рис. D)

Пилки можно держать в отделении для хранения (3), расположенном в задней части инструмента.

- Откройте крышку отделения для хранения пилок (3).
- Выньте пилку или положите ее в отделение для хранения пилок (3).
- Закройте крышку отделения для хранения пилок (3) и проверьте, что оно закрылось на защелку.

Устройство сдува опилок (Рис. Е)

- Ваш лобзик оборудован устройством сдува опилок (10), которое будет постоянно очищать линию реза от пыли, улучшая видимость при резании.

Эксплуатация

Регулировка угла наклона подошвы для выполнения косых резов (Рис. F)

Подошва (4) может устанавливаться как в положение для выполнения прямолинейных резов, так и в положение для выполнения косых резов под углом 45°.

- Ослабьте затяжку винта (9) (поворнув примерно на 3 полных оборота).
- Слегка приподнимите и сдвиньте назад подошву (4), затем поворачивайте подошву до тех пор, пока ее паз не достигнет положения 45°.
- Затяните винт (9).

Для возврата подошвы (4) в положение для прямолинейных резов:

- Ослабьте затяжку винта (9).
- Поворачивайте подошву (4), пока ее паз не установится в положении 0°, затем сдвиньте подошву вперед.
- Убедитесь, что направляющий ролик пилки (5) правильно отрегулирован.
- Затяните винт (9).

Включение и выключение

- Чтобы включить инструмент, нажмите на выключатель (1).
- Чтобы выключить инструмент, отпустите кнопку выключателя (1).
- Для непрерывной работы нажмите кнопку застопоривания выключателя (2) и отпустите выключатель (1).
- Для выключения электроинструмента, находящегося в режиме непрерывной работы, нажмите и отпустите выключатель (1).

Пиление

При резании крепко держите электроинструмент двумя руками. В процессе резания прижимайте подошву к поверхности материала. Это поможет избежать подпрыгивания лобзика, снизит вибрацию и вероятность поломки пилки.

- Дайте пилке поработать без нагрузки несколько секунд прежде, чем приступить к выполнению реза.

- Работайте, прилагая к электроинструменту только легкое усилие.

Советы по оптимальному использованию

Пиление ламината

При резании ламината может произойти его расщепление, что испортит внешний вид лицевой поверхности. Большинство стандартных пилок выполняют рез при ходе вверх, поэтому, если подошва располагается на лицевой поверхности, используйте пилку, которая режет при ходе вниз, или:

- Используйте пилку с мелкими зубьями.
- Пилите по обратной стороне заготовки.
- Чтобы избежать расщепления ламината, поместите заготовку между двумя панелями из древесины или ДСП и пилите получившуюся сэндвич-панель.

Резание металла

- Имейте в виду, что резание металла занимает гораздо больше времени, чем резание дерева.
- Пользуйтесь пилкой, предназначенной для резания металла.
- Для резания тонколистового металла, прикрепите деревянную панель к обратной стороне заготовки и выполняйте рез по получившейся сэндвич-панели.
- Смажьте маслом предполагаемую линию реза.

Техническое обслуживание

Ваш электроинструмент Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надежность инструмента увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке. **Внимание!** Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что электроинструмент выключен и отсоединен от электросети, и что пилка остановилась.

- Регулярно очищайте вентиляционные прорези Вашего электроинструмента и зарядного устройства мягкой щеткой или сухой салфеткой.
- Регулярно очищайте корпус двигателя влажной салфеткой. Не пользуйтесь абразивными чистящими средствами или растворителями. Не допускайте попадания жидкости внутрь электроинструмента.

мента и ни в коем случае не погружайте какую-либо часть электроинструмента в жидкость.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker, или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приемный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электроинструментов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

Технические характеристики

		AST7XC	KS495	KS500	KS501	KS502
Напряжение	V перемен. ток	230	230	230	230	230
Потребляемая мощность	Вт	380	380	400	400	400
Число оборотов (без нагрузки)	мин ⁻¹	3000	3000	3000	3000	3000
Макс. глубина реза:						
Дерево	мм	60	60	60	60	60
Сталь	мм	5	5	5	5	5
Алюминий	мм	10	10	10	10	10
Вес	кг	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Декларация соответствия ЕС**AST7XC, KS495, KS500, KS501, KS502**

Black & Decker заявляет, что данные электроинструменты разработаны в полном соответствии со стандартами: 98/37/EC, EN 60745

Уровень звукового давления в соответствии с EN 60745:

Звуковое давление (L_{pA})	87 дБ(А)
Акустическая мощность (L_{WA})	98 дБ(А)
Погрешность (K_{pa})	3 дБ(А)
Погрешность (K_{wa})	3 дБ(А)

Суммарная вибрация (по трем осям) в соответствии с EN 60745:

Резка дерева ($a_{h, cw}$)	11,5 м/с ²
погрешность (K)	1,5 м/с ²
Резка листового металла ($a_{h, cm}$)	12,8 м/с ²
погрешность (K)	1,5 м/с ²

Кевин Хьюитт
(Kevin Hewitt)

Директор подразделения
бытовой техники
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, United Kingdom
13-11-2007

Black & Decker

гарантийные условия

Уважаемый покупатель!

1. Поздравляем Вас с покупкой высококачественного изделия BLACK & DECKER и выражаем признательность за Ваш выбор.
 - 1.1. Надежная работа данного изделия в течение всего срока эксплуатации - предмет особой заботы наших сервисных служб. В случае возникновения каких-либо проблем в процессе эксплуатации изделия рекомендуем Вам обращаться только в авторизованные сервисные организации, адреса и телефоны которых Вы сможете найти в Гарантийном талоне или узнать в магазине.
Наши сервисные станции - это не только квалифицированный ремонт, но и широкий выбор запчастей и принадлежностей.
 - 1.2. При покупке изделия требуйте проверки его комплектности и исправности в Вашем присутствии, инструкцию по эксплуатации и заполненный Гарантийный талон на русском языке. При отсутствии у Вас правильно заполненного Гарантийного талона мы будем вынуждены отклонить Ваши претензии по качеству данного изделия.
 - 1.3. Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации.
 - 1.4. Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение данного изделия.
 2. Правовой основой настоящих гарантийных условий является действующее Законодательство и, в частности, Закон "О защите прав потребителей".
 3. Гарантийный срок на данное изделие составляет 24 месяца и исчисляется со дня продажи через розничную торговую сеть. В случае устранения недостатков изделия, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого оно не использовалось.
 4. Срок службы изделия - 5 лет (минимальный, установленный в соответствии с Законом "О защите прав потребителей").
 5. Наши гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
 6. Гарантийные обязательства не распространяются:

- 6.1. На неисправности изделия, возникшие в результате:
 - 6.1.1. Несоблюдения пользователем предписаний инструкции по эксплуатации изделия.
 - 6.1.2. Механического повреждения, вызванного внешним ударным или любым иным воздействием.
 - 6.1.3. Использования изделия в профессиональных целях и объемах, в коммерческих целях.
 - 6.1.4. Применения изделия не по назначению.
 - 6.1.5. Стихийного бедствия.
 - 6.1.6. Неблагоприятных атмосферных и иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды, несоответствие параметров питающей электросети указанным на инструменте.
 - 6.1.7. Использования принадлежностей, расходных материалов и запчастей, не рекомендованных или не одобренных производителем.
 - 6.1.8. Проникновения внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающим и применение по назначению, такими как стружка опилки и пр. .
- 6.2. На инструменты, подвергавшиеся вскрытию, ремонту или модификации вне уполномоченной сервисной станции.
- 6.3. На принадлежности, запчасти, вышедшие из строя вследствие нормального износа, и расходные материалы, такие как приводные ремни, угольные щетки, аккумуляторные батареи, ножи, пилки, абразивы, пильные диски, сверла, буры и т. п. .
- 6.4. На неисправности, возникшие в результате перегрузки инструмента, повлекшей выход из строя электродвигателя или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся, помимо прочих: появление цветов побежалости, деформация или оплавление деталей и узлов изделия, потемнение или обугливание изоляции проводов электродвигателя под воздействием высокой температуры.



Black & Decker GmbH, Black & Decker
Штрассе, 40, 65510 Идштайн, Германия.


ME 77

03 июня 1999 г.



KS495 - KS500 - KS501 - KS502 - AST7XC(TYP 2)

TYP.	1
------	---



E15037

www.2helpU.com

©

25 - 10 - 07

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Order No. / Заказ № / Замовлення №

Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому

Date of repair/Дата выдачи/Дата видання

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/



№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Order No. / Заказ № / Замовлення №

Date of receipt/Дата поступления/Дата прийому

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

Stamp and signature of the service centre/

Печать и подпись сервисного центра/

№ 1

№ 2

№ 2

№ 3

№ 4

Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилгандан күни

Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилгандан күни
Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

 № 1
№ 2
№ 3
№ 4

Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №

Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №
Заказ №/Тапсырыс №/Буюртма №

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилгандан күни

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата выдачи/Беру күні/Кайтариб берилгандан күни

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни

Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни
Дата прыёмкі/Кабылдау күні/Кабул килингандан күни

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

Пячатка і подпіс сэрвіснага цэнтра/
Сервис орталығының мөрі мен колтандасы/
Сервис марказининг муҳр ва имзоси

BY
KZ
UZ

GB**WARRANTY CARD****BY****ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН****RUS****ГАРАНТЫЙНЫЙ ТАЛОН****KZ****КЕПІЛДІК ТАЛОН****UA****ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН****UZ****ГАРАНТИЯ ЧИПТАСИ****GB**

months

RUS

месяца

UA

місяца

24**BY**

месяца

KZ

ай

UZ

ой

--	--	--

GB

Serial No.

Date of sale

Selling stamp,
Signature**RUS**

Серийный номер

Дата продажи

Печать и подпись
торговой организации**UA**

Серійний номер

Дата продажу

Печатка та підпис
торгівельної організації**BY**

Серыйны нумар

Дата продажы

Печатка і поділ
гандлёрвай установы**KZ**

Сериялық нөмір

Сату күні

Сауда ұйымының
мөрі мен қолтансасы**UZ**

Серия сони

Сотилган куни

Савдо корхонанинг
мухр ва имзоси

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ BLACK & DECKER

RUS

Россия, 121471, г. Москва,
ул. Гвардейская, д. 3, корп. 1
тел.: (495) 444 10 70
737 80 41

UA

Украина, 04073, г. Киев,
ул. Сырецкая, 33-ш
тел.: (044) 581 11 25

KZ

Казахстан, 050060, г. Алматы,
ул. Тажибаевой, д. 155/1
тел.: (727) 250 21 21
244 64 44

BY

Беларусь, 220015, г. Минск,
ул. Берути, д. 22, к. 1
тел.: (37517) 251 43 07
251 30 72

GE

Грузия, 0193, г. Тбилиси,
ул. Тамарашили, д. 12
тел.: (99532) 33 35 86

Сервисная сеть BLACK & DECKER постоянно расширяется.

Информацию об обслуживании в других городах Вы можете получить по телефонам
в Москве: (495) 258 39 81/2/3,
в Киеве: (044) 507 05 17
<http://www.blackanddecker.ru>

Исправный и полностью укомплектованный товар получил(а), с гарантийными условиями ознакомлен(а)/
Справний та повністю укомплектований товар отримав(ла), с гарантійними забов'язаннями ознайомлен(а)/
Спраўны і поўнасцю укамплектаваны тавар атрымаў(ла), з гарантыйнымі умовамі аз나ёмлены(а)/
Тұзу және толық жинақталған тауар қабылдадым, кепілдік шарттарымен таныстым/
Тузатилған ва тулик комплектли маҳсулотни олдим, гарантия шартлари билан танишиб чиқдим“