

СЕРВІСНІ ЦЕНТРИ «FORTE»:

м. Київ вул. Магнітогорська, 1 т.: 050-446-88-70, (044) 498-14-15	м. Кіровоград вул. Тореза, 27Б т.: 050-289-01-99, (0522) 22-17-28	м. Миколаїв вул. Авангардна, 2А т.: 095-283-14-88	м. Суми вул. Прокоф'єва, 19, оф.3 т.: 067-864-16-60, (0542) 65-86-29
м. Біла Церква вул. Тарашанська, 193 Г т.: 095 384-84-12	м. Коростень вул. Шатрищанська, 69 т.: 095-281-43-76	м. Нікополь вул. Кооперативна, 1 т.: 095-283-93-17, (05662) 3-90-47	м. Тернопіль вул. Бродівська, 44 т.: 095-284-74-32, (0352) 22-36-38
м. Вінниця вул. Київська, 4 т.: 050-313-81-75, (0432) 55-21-63	м. Котовськ вул.: 50-років Жовтня, 216 Е т.: 066-373-46-98, (04862) 5-51-23	м. Нова Каховка вул. Заводська, 2Р т.: 095-282-13-97, (05549) 7-24-84	м. Ужгород вул. Краснодонців, 1 (тер-я заводу «Електродвигун») т.: 050-359-85-76, (0312) 66-12-90
м. Дніпропетровськ пров. Юнатів, 7 т.: 050-418-37-01, (056) 371-21-39	м. Краматорськ вул. Лазо, 24 т.: 095-283-93-18, (06264) 3-12-12	м. Одеса вул. Новомосковська догога, 3 т.: 050-419-43-07, (048) 728-74-80	м. Умань вул. Дерев'янка 11Б т.: 050-313-81-84, (04744) 4-78-40
м. Донецьк вул. Сігова, 6Б т.: 050-383-15-04	м. Кременчуг вул. Махорочна, 37А т.: 095-283-93-22	м. Олександрія пр-т. Будівельників, 40 т.: 095-281-52-04, (05235) 9-22-46	м. Харків Наб. Крупської, 5 т.: 050-418-66-92, (057) 738-69-37
м. Житомир вул. Ватутіна, 81А т.: 050-338-90-54, (0412) 36-25-34	м. Кривий Ріг вул. Жовтнева, 18В т.: 096-765-26-51, (056) 462-99-05	м. Полтава вул. Половка, 66Б т.: 050-351-41-69	м. Херсон вул. Полякова, 27 т.: 095-274-69-41, (05524) 9-20-35
м. Запоріжжя вул. Карпенко-Карого, 54А т.: 050-352-53-81, (061) 219-02-49	м. Луганськ вул. А. Лінева, 68 т.: 050-352-58-43, (0642) 93-51-71	м. Рівне вул. Курчатова, 34 т.: 096-457-04-97, (0362) 43-53-43	м. Хмельницький вул. Заводська, 155 т.: 099-205-11-26, (0382) 64-50-36
м. Івано-Франківськ вул. Короля Данила, 20, т.: 095-283-01-55, (0342) 71-07-91	м. Луцьк вул. Лідавська, 2 т.: 050-385-01-12, (0332) 78-59-33	м. Севастополь вул. Вакуленчука, 31 В т.: 095-283-93-16, (0692) 539-445	м. Черкаси вул. Смілянська, 145 т.: 050-383-21-06, (0472) 65-14-93
м. Ізмаїл вул. Шевченко, 120 т.: 050-418-35-88	м. Львів вул. Городоцька 174 (тер. "Мотозаводу") т.: 050-388-47-13, (032) 295-25-49	м. Северодонецьк вул. Федоренко, 10 т.: 095-284-04-02, (06452) 4-41-51	м. Чернігів пр-т Миру, 310 А т.: 095-281-43-54, (0462) 65-32-75
м. Кам'янець-Подільський Хмельницьке шосе, 38 т.: 095-284-03-96, (03849) 9-17-73	м. Маріуполь вул. Гавань Шмідта, 6 т.: 050-353-86-15	м. Сімферополь вул. Вузлова, 20 т.: 050-338-73-43, (0652) 48-15-73	м. Чернівці вул. Жасмінна, 3 А т.: 095-281-20-52, (0372) 58-68-02
м. Керч вул. Орджонікідзе, 117 т.: 095-284-03-97	м. Мелітополь вул. Профінтерна, 14/2 т.: 050-461-70-54, (0619) 42-11-61	м. Сміла вул. Мічуріна, 32 т.: 050-313-78-84, (4725) 2-05-05	м. Шостка вул. Шевченко, 57 т.: 095-281-51-94, (05449) 7-56-96

Кутова шліфувальна машина

EG 16-180 N



Інструкція користувача

Загальні відомості про безпеку

УВАГА! Повністю прочитайте інструкції. Недотримання наведених нижче інструкцій може викликати ураження електричним струмом, виникнення пожежі й/або нанесення важких травм. Термін "електроінструмент", використаний в інструкції, означає електричний інструмент із живленням від електричної мережі (з кабелем живлення) і акумуляторний електроінструмент (без кабелю живлення).

ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

Робоча площа

-Дотримуйте чистоти й підтримуйте належну освітленість на робочому місці. Безладдя на робочому місці і його погане освітлення можуть привести до нещасних випадків.
-Не користуйтеся електроінструментом у вибухонебезпечному середовищі, тобто в безпосередній близькості від легкозаймистих рідин, газів або пилу. У процесі роботи електроінструмент іскрить, і іскри можуть запалити газу або пил.
-При роботі з електроінструментом не допускайте дітей або сторонніх осіб на Ваше робоче місце. Відволікання Вашої уваги може призвести до втрати контролю над роботою інструмента.

Електрична безпека

- Подвійна ізоляція виключає необхідність у потрібному проводі із заземленням.
- Уникайте механічних контактів з такими заземленими поверхнями, як трубопроводи, системи опалення, плити й холодильники. При контакті людини із заземленими предметами під час роботи інструментом імовірність електрошоку істотно зростає.
- Оберегайте електроінструмент від впливу дощу й вологи. Влучення води в електроінструмент підвищує ймовірність електричного удару.
- Використовуйте кабель тільки за призначенням. Не допускається тягти й пересувати електроінструмент за кабель або використовувати кабель для витягування вилки з розетки. Оберегайте кабель інструмента від впливу високих температур, мастила, гострих частин, або частин, що рухаються. Ушкоджений або заплутаний кабель підвищує можливість електричного удару.

Особиста безпека

- Уважно стежте за тим, що Ви робите й виконуйте роботу обдуманно.

Обслуговування двигуна

-Обмотка двигуна дуже важлива в інструменті. Дбайливо ставитесь до тримачів щіток двигуна.
-Заміна вугільних щіток.
Витягніть вугільну щітку за допомогою пласкої викрутки. Заберіть стару щітку й встановіть нову. Переконаєтесь, що щітка вільно переміщується всередині щіткотримача. Не затягуйте занадто сильно гвинти тримачів щіток.
-Ремонт повинен виконуватись тільки у кваліфікованих сервісних центрах.

Технічні характеристики

Напруга живлення 230 В
Частота струму 50 Гц
Споживана потужність: 1600 Вт
Оберти без навантаження: 8 000 об/хв.
Максимальний діаметр диску: 180 мм



Товар групи електроінструмент. Виробник: Жейянг Тісїєйч Індастріал. Адреса: № 350 Тоглінг Вест Роуд, Грейт Вол Індастріал Парк, Йонганг, Жейянг, 321300 Китай. Постачальник ПП «Будпостач», Київ, вул. Магнітогорська 1, оф. 208, сертифіковано в Україні. Інформацію щодо призначення товару дивіться в інструкції. Дата виготовлення : 2014 рік. Зберігати в сухому місці при температурі: -10 +50 С. Правила користування та гарантійний термін дивитися в інструкції до товару. Термін придатності необмежений. Не містить шкідливих речовин.



Фірма-виробник залишає за собою право змінювати зовнішній вигляд та комплектацію без попереднього узгодження з покупцем.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Ви придбали продукцію не професійного призначення, призначену винятково для використання в домашніх умовах.

При роботі слід дотримуватися наступних правил:

- На кожні 15 хвилин роботи - 15 хвилин відпочинку.
- Напруга в мережі повинна відповідати значенню, зазначеному на інструменті та в інструкції з експлуатації.
- Ремонти повинні робитися тільки кваліфікованими фахівцями в авторизованих сервісних центрах "FORTE"
- Розкриття або розбирання інструменту припиняє дію гарантії (більш докладно див. "Гарантійний Талон").

Термін експлуатації приладу - два роки від дня продажу

Утилізація електроінструментів робиться окремо від інших відходів на підприємствах, що відповідають умовам екологічної безпеки.


Керування

Цей інструмент призначений для наступних робіт:

- різання або шліфування різних типів сталі, бронзи й алюмінієвих матеріалів, зварених швів.
- синтетичних полімерів, стінних труб і металевих матеріалів малого розміру.
- не використовуйте для різання сипучих продуктів (цегла, бетон, плитка тощо)

Для правильного використання:

1. Упевніться, що шнур живлення підключений не через подовжувач.
2. Міцно візьміть машину в одну руку й натисніть перемикач «Вм/Вимк» для включення.
3. Шліфування повинне проводитись під кутом 30 градусів для округлення й близько 15 градусів для завершення.
4. Використовуйте бічну ручку для більшої стійкості інструменту й допомоги в управлінні.
5. Коли роботу закінчено переведіть перемикач «Вм/Вимк» у зворотнє положення.
6. Не піддавайте машину перевантаженням на довгий час.



5. Увага:

Якщо яка-небудь ситуація відбулася під час виконання робіт, шнур живлення повинен бути виключений й інструмент оглянутий на наявність несправностей кваліфікованим майстром і відремонтований якщо буде потреба:

- якщо частини, що рухаються, труться або швидкість ненормально низька
- інструмент ненормально трясеться й видає дивні звуки.
- двигун занадто перегрівається
- сильне іскріння в двигуні.

Технічне обслуговування

Увага: не допускайте очищення корпусу за допомогою рідин, що містять бензин, нафту або розчинники - це може пошкодити пластик і подвійну ізоляцію інструмента.

- Перевіряйте відрізний диск на відсутність сколів й ушкоджень поверхні. Заміняйте диск, коли він буде зношений.
- Перевіряйте з'єднувальні гвинти. Переконайтеся в тім, що вони нормально затягнуті. Якщо один із гвинтів послабиться - негайно затягніть його.
- Невиконання цього правила може заподіяти серйозні травми

Не користуйтеся електроінструментом, якщо Ви втомилися або знаходитесь під впливом транквілізаторів, алкоголю або медичних препаратів.

- Одягайтеся правильно.
Не надягайте вільний одяг і прикраси при роботі інструментом. Маючи довге волосся, ховайте його, одяг і рукавички тримайте вдалині від частин, що рухаються, тому що вони можуть бути затягнуті в механізм.
- Щоб уникнути нещасних випадків, перед включенням вилки в розетку переконайтеся, що інструмент вимкнений. Перенос інструмента з пальцем на вимикачі може викликати його включення.
- Видаляйте регулювальні або гайкові ключі перед включенням інструменту. Наявність їх на обертових частинах інструменту може привести до травм.
- Не перенапружуйтеся. Тримаєте правильну стійку й баланс увесь час роботи, що допоможе поліпшити контроль у несподіваних ситуаціях.
- Використовуйте засоби індивідуального захисту.
Захисні окуляри обов'язкові.
Засоби індивідуального захисту, такі як пилезахисний респіратор, нековзне захисне взуття, каска, засоби захисту органів слуху застосовуються у відповідних умовах роботи обставинах і мінімізують можливість одержання травм.

Використання й зберігання

- Використовуйте кріплення або інші пластикові пристосування, щоб утримувати оброблювану деталь.
Утримання деталі рукою або тілом нестабільне й може випереджати втрату контролю.
- Не використовуйте надмірні зусилля в роботі. Використовуйте той інструмент, що призначений для даної роботи. З ним Ви виконаєте роботу швидше й надійніше, використовуючи весь діапазон його можливостей.
- Не використовуйте інструмент із несправним вимикачем.
Інструмент із несправним вимикачем небезпечний і підлягає ремонту.
- Відключіть вилку із джерела живлення, перед тим як робити будь-які регулювання, заміну насадок або зберігання інструменту.
Подібні заходи безпеки зменшують ризик несподіваного включення інструменту.
- Зберігайте інструмент поза доступом дітей й інших людей, що не мають досвіду роботи.
- Використовуйте інструмент із обслуговуванням.
Зберігайте відрізний інструмент наточеним і чистим.
Інструмент, збережений належним чином, буде служити довше.
- Стежте за регулюванням частин, що рухаються, ушкодженнями частин інструмента й інших умов, які можуть перешкодити нормальній експлуатації інструменту. Якщо він ушкоджений, потрібно звернутися в сервісний центр перед його використанням.
- Використовуйте тільки приладдя, які рекомендовані виробниками Вашої моделі. Аксесуари, які підходять до одного інструменту, можуть бути небезпечні при використанні на іншому.

Сервісне обслуговування


- Тільки кваліфікований персонал може виконувати обслуговування інструменту. Обслуговування або тех. підтримка, зроблена некваліфікованим персоналом, може викликати ризик заподіяння травм.

- При проведенні ремонту інструмента, використовуйте тільки ідентичні запчастини. Недотримання цього правила може спричинити електричний шок або травму.

Специфічні правила безпеки

- Закріплюйте інструмент на робочій поверхні під час виконання робіт, де в відрізних деталях, можуть бути сховані дроти або джгути. Дроти під напругою, контактуючи з відкритими металевими частинами інструменту, передають напругу через них, і оператор піддається електрошoku.
- Мітка на Вашому інструменті повинна мати наступні символи:

В - Вольти
 А - Амperi
 Гц - Герци
 ~ - Змінний струм
 /хв.⁻¹ - обертів за хвилину



Примітки

- Не використовуйте подовжувачі або заміну вилок.
- Ушкоджений або зношений шнур живлення повинен бути замінений негайно у кваліфікованому сервісному центрі.
- Для Вашої безпеки надягайте захисні окуляри.
- Не працюйте у вологій або в мокрій обстановці.
- Ізоляція стає тонше, якщо інструментом не користувалися досить довгий час. Якщо опір між обмоткою й тілом менше ніж 7,5 М, вона повинна бути висушена перед використанням.
- Після тривалої експлуатації щітки можуть бути зношені й працювати з виділенням великої кількості іскор. У цьому випадку їх необхідно замінити, інакше двигун може бути ушкоджений.

Зборка



Перелік комплекту

- 1 кутова шліфувальна машина
- 1 допоміжна ручка
- 1 захист круга
- 1 внутрішній фланець
- 1 зовнішній фланець
- 1 гайковий ключ
- 1 набір запасних вугільних щіток
- 1 інструкція з використання

Перевірте на відсутність ушкоджень інструменту та його частин, які могли ушкодитися при транспортуванні. Витратьте небагато часу на те, щоб уважно прочитати всю інструкцію перед початком яких-небудь дій.

Для установки відрізного диска:

1. Натисніть й утримуйте блокування шпинделя.
2. Відкрутіть зовнішній фланець за допомогою гайкового ключа.
3. Якщо необхідно, видаліть й перестановіть внутрішній фланець для підгонки вала шпинделя. (Одна сторона внутрішнього фланця 5/8", а отвір кола й інше - 7/8".)
5. Встановіть щільно відрізнальний диск.
6. Встановіть зовнішній фланець і затягніть його за допомогою гайкового ключа.
6. Якщо необхідно, відрегулюйте захист диска до безпечного положення.
7. Встановіть бічну ручку, закручуючи її по годинниковій стрілці.



Детальна схема моделі

- 16 шайба
- 17 втулка
- 18 гвинт 3,9*30
- 19 корпус редуктора
- 20 пластикова накладка
- 21 фіксує кільце
- 22 пружина
- 23 фіксатор шпинделя
- 24 додаткова ручка
- 25 гайка
- 26 мала шестерня
- 27 підшипник 6001
- 28 прижим підшипника
- 29 ротор
- 30 підшипник 608
- 31 втулка підшипника
- 32 дифузор
- 33 гвинт 4*60
- 34 статор
- 35 пластикова накладка
- 36 корпус двигуна
- 37 індуктивна катушка
- 38 щіткотримач
- 39 щітка
- 40 кришка щіткотримача
- 41 гвинт 4*10
- 42 права частина ручки
- 43 гвинт 3,9*18
- 44 вимикач
- 45 гвинт 3,9*14
- 46 прижим кабеля
- 47 конденсатор
- 48 кришка щіткотримача
- 49 ліва частина ручки
- 50 вставка ручки
- 51 захист кабеля
- 52 кабель
- 501 ключ

